

Совместимость DECT-трубок с Keenetic Plus DECT

№	Торговая марка	Телефон	Дополнительная трубка	Рекомендуется	Совместимые кодеки	Имя трубки на дисплее	Время/дата на дисплее	Сигналы абонентского интерфейса (ответ станции, КПВ, занято)	Входящие номера на дисплее (Caller ID)	Телефонная книга	Журнал звонков (пропущ/принят/исход)	Список повторного набора	Внутр. вызовы (Intercom)
1	Gigaset	A120	-	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
2	Gigaset	A130	-	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
3	Gigaset	A220 A220A A220A DUO	A220H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
4	Gigaset	A415 A415A	A415H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
5	Gigaset	A420 A420 DUO A420 TRIO	A420H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
6	Gigaset	E310	-	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	12 посл. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
7	Gigaset	A540 A540A	A540H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
8	Gigaset	C530A C530 DUO	C530H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/нет/нет	есть	по кнопке INT
9	Gigaset	CL540 Dune	SL450H Dune	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/нет/нет	есть	по кнопке INT
10	Gigaset	C620 C620H	C620H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/нет/нет	есть	по кнопке INT
11	Gigaset	E630 E630A	E630H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/нет/нет	есть	по кнопке INT
12	Gigaset	S810 S810A	S810H	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке INT
13	Gigaset	S850A GO	S850HX	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/есть/есть	есть	по кнопке INT
14	Gigaset	SL450 SL450A GO	SL450HX	да	G.711a/G.711u/G.726	-	есть, настр. вручную	есть	20 перв. символов ASCII	есть	есть/есть/есть	есть	по кнопке INT
15	Panasonic	KX-TGC310	-	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	-	нет/нет/нет	есть	через меню
16	Panasonic	KX-TGF310 KX-TGF320	KX-TGFA30RU	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	по кнопке [/]
17	Panasonic	KX-TGH210 KX-TGH220 KX-TGH212 KX-TGH222 KX-TGH213 KX-TGH214 KX-TGH215 KX-TGH216	KX-TGHA20	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	-	нет/нет/нет	есть	через меню
18	Panasonic	KX-TGJ310RU KX-TGJ312RU KX-TGJ320RU KX-TGJ322RU	KX-TGJA30	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	-	нет/нет/нет	есть	по кнопке [-]
19	Panasonic	KX-TGA8551 KX-TGA8561 KX-TGA8552 KX-TGA8562	KX-TGA855	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню
20	Panasonic	KX-TG6411 KX-TG6412 KX-TG6421 KX-TG6422	KX-TGA641	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню
21	Panasonic	KX-TG6711 KX-TG6712 KX-TG6721 KX-6722	KX-TGA671RU	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню

22	Panasonic	KX-TG6811 KX-TG6812 KX-TG6821 KX-TG6822	KX-TGA681	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	-	нет/нет/нет	есть	через меню
23	Panasonic	KX-TGA8051 KX-TGA8052 KX-TGA8061 KX-TGA8081	KX-TGA806	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню
24	Panasonic	KX-TG8151 KX-TG8161	KX-TGA815RU	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню
25	Panasonic	KX-PRS110	KX-PRSA10	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	-	нет/нет/нет	есть	через меню
26	Panasonic	KX-TGP600	KX-TPA60	да	G.711a/G.711u/G.726	-	-	есть	20 перв. цифр	есть	нет/нет/нет	есть	через меню
27	Philips	D1301B	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	-	-	12 последних цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы
28	Philips	D2101B	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	-	-	16 последних цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы
29	Philips	D2301B	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	-	-	14 посл. цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы
30	Philips	D4551B	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	-	-	14 посл. цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы
31	Philips	XL4901S	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	-	-	12 посл. цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы
32	Philips	D6351B	-	нет	G.711a/G.711u/G.726	есть, настр. на трубке	есть, настр. вручную	только КПВ и ЗАНЯТО	12 посл. цифр	-	нет/нет/нет	-	только входящие вызовы

Примечания:

- 1) трубки Philips XL490, D455, D230, D210, D1301B при завершении внешнего исходящего вызова вызываемой стороной не переходят в режим ожидания вызова автоматически
- 2) трубка Philips D635 при завершении внешнего исходящего вызова вызываемой стороной отображает "Занято"