

Переключение между двумя вызовами	есть	есть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод внутреннего исходящего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод внутреннего входящего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	есть	есть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод внешнего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Blind/Attended Call Transfer)	есть	есть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Журнал звонков (исход./принят./пропущ.)	есть на базе*	есть на базе*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефонная книга	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке	есть на трубке
Список повторного набора	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Сигналы абонентского интерфейса (ответ станции, КПВ, занято)	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть

* - реализовано в версии NDMS v2.09, которая находится на стадии отладки. Микропрограммы этой версии можно загрузить по следующей ссылке: <http://files.keenopt.ru/experimental/>